

Manual väggvärmeflaktar

1. Värmefläkt i toaletten, ovanför dörren

Fjärrkontrollen förvaras i översta lådan .



Rekommenderas att denna fläkten enbart används tillfälligt om du önskar få extra värme inför duschandet (då den troligen inte är så sparsam i sin elförbrukning)

On/Off	för att starta den eller stänga av den
Tiempo	för att välja tidstimer , varje tryck ökar med en halvtimme
Sol 1	1000 W
Sol 2	2000 W

Starta upp den 10 minuter innan du vill ha riktigt varmt i toalett/dusch, räcker gott och väl med 1000W inställningen .

2. Värmefläkt i sovrum under terrassen

Fjärrkontrollen förvaras i bokhyllan.



Rekommenderas att denna fläkten används tillfälligt vid vistelse i rummet eller under natten. Denna kan styras genom termostat så ange önskad temperatur och bestäm önskat tidsintervall 0.5-12 tim.

Fjärrkontroll

+/-	Höjer & sänker till önskad temperatur
On/Off	Av/på
Swing Control	Fast läge för utblås styrningen eller rörligt "swing"
Timer	Ange önskat tidsintervall
Mode	Effekt 1000 W / 2000W

Display på väggenheten

