

Montering av takräcke



- Börja med att öppna alla fyra dörrarna
- Notera att takräckena är märkta hö/vä fram samt hö/vä bak.
- Nyckel till låsen på takräckena sitter på bilnyckeln.
- Börja med att haka i fästena på förarsidan (vä.fram & vä.bak)
- Dra räckena emot dig och dra ner fästena över kanten på höger sida
- Lossa ändknopparna på räckena på höger sida (hö.fram/hö.bak) genom att hålla in "plastknappen" på undersidan och samtidigt dra ut knoppen.
- Spänn nu takräckena genom att använda det långa verktyget med hylsa i ena kanten. Skruva muttern så att fästet spänns och takräckena fastnar hårt.
- (För extra säkerhet så ska främre räckets placeras över skruvhål som sitter på underkanten och till dessa håll finns 2 bultar som dras med insexnyckel)
- Godkänt vikt för räckena är 50 kg
- 4 st 1.5m spännband och övriga verktyg förvaras i väskan